



## Instrukcja obsługi

### Uwaga: Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji przed uruchomieniem urządzenia


Dziękujemy za zakup KIDsleep Clock. Dzięki niemu Twoje dziecko będzie miało swój pierwszy budzik zaprojektowany specjalnie z myślą o jego potrzebach.

Dla dzieci poniżej 30 miesiąca życia, rekomendujemy używanie KIDsleep Clock jako tradycyjnej płamki nocnej

Dla dzieci powyżej 30 miesiąca życia, możesz używać KIDsleep Clock do informowania Twojego dziecka kiedy jest czas na sen, a kiedy pora już wstać z łóżka. Kiedy postać z ilustracji śpi, Twoje dziecko powinno także spać, kiedy postać z ilustracji nie śpi – to jasna wskazówka dla Twojego dziecka, że czas już wstać. Powiedz swojemu dziecku aby postępowało dokładnie jak postać na ilustracji. Twoje dziecko z łatwością będzie naśladować zachowania swojego nowego przyjaciela!



**Nastawianie zegara (tarcza analogowa – wskazówki zegara):** Przekręć pokrętkę < znajdujące się z tyłu zegara KIDsleep Clock aby ustawić wskazówki zegara na odpowiednią godzinę.



**Nastawianie zegara (wyświetlacz cyfrowy):** Przyciśnij przycisk SET znajdujący się z tyłu zegara KIDsleep Clock. Przytrzymaj go przez ok. 2 sekundy. Cyfra godzin zacznie migać, ustaw pożądaną godzinę za pomocą przycisku „góra”. Następnie ponownie wciśnij przycisk SET co spowoduje, że cyfra minut zacznie migać. Ustaw pożądaną wartość minut za pomocą przycisku „góra”. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany – wciśnij przycisk SET po raz trzeci. Upewnij się, że czas wskazywany przez wskazówki zegara odpowiada czasowi wyświetlanemu na ekraniku. Pamiętaj że tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy działają niezależnie. Dlatego może się zdarzyć że co jakiś czas trzeba będzie sprawdzić czy czas wyświetlany na wyświetlaczu odpowiada czasowi z tarczy zegara.

**Nastawienie budzika (przezroczysta wskazówka):** Za pomocą pokrętki  znajdującego się z tyłu zegarka KIDsleep Clock ustaw czas budzika. Dzięki przezroczystej wskazówce z odwróconym wskaźnikiem, którego kolor odpowiada kolorowi wskazówki godzinowej dziecko będzie w stanie samo ocenić ile jeszcze czasu zostało aż rozbrzmi budzik.

**Podstawowe ustawienia alarmu:** Alarm zegara KIDsleep Clock może być używany na 3 sposoby:

1. Dźwięk budzika + budząca lampka (pobudka akustyczna i wizualna)
2. Dźwięk budzika bez lampki nocnej (pobudka akustyczna)
3. Bez dźwięku budzika ale z budzącą lampką (pobudka wizualna)

**Używanie budzącej lampki nocnej:** Ustaw przycisk  znajdujący się z tylnej strony zegara KIDsleep Clock na pozycji . Gdy nadejdzie godzina pobudki podświetli się bawiąca się postać na małej tarczy zegara.

**Używanie dźwięku alarmu:** Dźwięk alarmu wybiera się za pomocą suwaka  znajdującego się z tyłu urządzenia. Do wyboru: śpiew ptaków, kukułka, ciuchcia. Ustaw suwak na pozycję  jeśli nie chcesz dźwięku alarmu.

**Główny czerwony przycisk:** Włącza i wyłącza urządzenie. Na dzień ustawiaj przycisk na pozycji O, natomiast w ciągu nocy na pozycji I

**Podświetlenie tarczy:** Aby odczytać czas w ciągu nocy przyciśnij „grzybek” na szczycie większej tarczy urządzenia. Ekranik analogowy i cyfrowy zostaną podświetlone na parę sekund a następnie wyłączą się automatycznie.

**Drzemka:** Gdy rozbrzmiewa dźwięk alarmu wciśnij „grzybek” na szczycie większej tarczy zegara. Dźwięk alarmu wyłączy się na ok. 3 minuty. Aby wyłączyć go na stałe – ustaw główny czerwony przycisk w pozycji O.

**Zasilanie:** KIDsleep Clock działa poprzez podłączenie urządzenia do źródła prądu za pomocą kabla. Jest jednak możliwość uruchomienia urządzenia za pomocą dwóch alkalicznych baterii AA. W tym przypadku urządzenie będzie działało przez ok. 1 miesiąc jeśli lampka używana będzie przez ok. 12h dziennie.

### Z KIDsleep Clock dłuższy i regularny sen – wskazówki praktyczne:

- Jeśli Twoje dziecko budzi się zbyt wcześnie, ustaw KIDsleep Clock w zasięgu jego wzroku i nastaw opcje wizualnego przełączenia się postaci po raz pierwszy właśnie na czas w którym Twoje dziecko się budzi. W kolejnych dniach przesuwaj ten czas o kolejne 5-10 minut później aż do uzyskania oczekiwanej pory na pobudkę dla Twojego dziecka. Uwaga: KIDsleep Clock to nie jest gra.

- Używaj KIDsleep Clock także w trakcie snu w ciągu dnia.

- KIDsleep Clock można ustawić na nocnej szafce i stoliczku obok łóżeczka dziecka.

### UWAGA:

**Nigdy nie zostawiaj urządzenia w bezpośrednim zasięgu dziecka poniżej 3 roku życia! Elektryczny przewód może stanowić zagrożenie i prowadzić do uduszenia. KIDsleep Clock w żaden sposób nie może zastąpić bezpośredniego nadzoru opieki i czujności rodzica. Zasilacz powinien być regularnie sprawdzany przed dorosłą osobą czy aby nie powstały jakieś uszkodzenia i przerwy na kablu, obudowie i jakiegokolwiek innej części tego urządzenia. W przypadku uszkodzenia KIDsleep Clock nie powinien być używany aż do usunięcia wykrytej usterki. KIDsleep Clock może być używany tylko z oryginalnym zasilaczem jaki otrzymałeś przy zakupie produktu. Zasilacz nie jest zabawką, dlatego musi być zlokalizowany poza zasięgiem dziecka. KIDsleep Clock nie może być podłączony do gniazdka o napięciu wyższym niż wskazanym na zasilaczu. Zawsze wyłącz zasilacz z kontaktu i odłącz go z KIDsleep Clock przy zmianie żarówek. Nigdy nie używaj mokrych substancji aby wyczyścić KIDsleep Clock.**



**— Pomóż nam chronić środowisko:** Twoje urządzenie posiada wiele komponentów, które mogą zostać poddane recyclingowi. Prosimy nie wyrzucać urządzenia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego do tradycyjnego kosza, tylko udać się do specjalnego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

**Gwarancja: 24 miesiące.**

**Oficjalny Dystrybutor w Polsce:** Netradus Polska Sp. z o.o. Sztombergi 100, 28-200 Staszów, www.netradus.pl, www.babyclub.pl

Tel. 724 161 010